

# Climate Coating®

Reflective Membrane Technology

## הוראות יישום ThermoActive (גג)

### הכנת התשתית (יריעה ביטומנית):

- ניקוי יסודי של התשתית מעצמים רופפים- שטיפה במים.
- יש לוודא לפני יישום כי הגג נקי מכל עצם/עלה וכדו'.
- יישום פריימר ייעודי ברולר/התזה בשכבה אחת ובכיסוי של 1 ק"ג ל 2-3 מ"ר.
- ניתן לדלל את הפריימר עד 20% במים ולערבב (מערבל מכני) עד לקבלת תערובת אחידה.
- להמתין להתייבשות מלאה, 12-24 שעות תלוי במזג האויר ובאחוז הדילול.

כושר כיסוי איננו כולל אובדנים מכל סוג (תשתית ויישום).

### יישום ThermoActive:

- ערבוב ThermoActive במערבל מכאני כ 2 דק' לקבלת תערובת אחידה.
- יישום ThermoActive ברולר / התזה בכיסוי של 1 ליטר ל 2 מ"ר.
- יש לחזור על הפעולה על לקבלת עובי נדרש.
- יישום לפי הוראות יצרן.

כושר כיסוי איננו כולל אובדנים מכל סוג.

הערה: לצורך קבלת עקומת הביצועים הנדרשת יש להקפיד על כושר כיסוי לפי הוראות הייצור ועל ערבוב הצבע במערבל מכני איטי לצורך פיזור הכדוריות הקרמיות במערכת.