

# Climate Coating®

Reflective Membrane Technology

## הוראות יישום ThermoPlus (ציפוי פנים)

### הכנת התשתית (קירות פנים):

- ניקוי יסודי של התשתית מעצמים רופפים.
- יש לוודא לפני יישום כי הקיר ותקרת הפנים יהיו נקיים מכל פטריות עובש וכדו'. היה ונשאר, יש לבצע הסרה בעזרת מסירי עובש כדוגמת SANOSIL 010.
- יישום פריימר (שכבת יסוד) לפי מצב התשתית ברולר/התזה/הברשה מסוג FIX PLUS תוצרת SICC או שווה ערך.
- להמתין להתייבשות מלאה, 12-24 שעות תלוי במזג האוויר ובאחוז הדילול.
- יש ליישם לפי הוראות הייצור.

### יישום ThermoPlus (פנים):

- ערבוב ThermoPlus במערבל מכאני כ 2 דק' לקבלת תערובת אחידה.
- יישום ThermoProtect ברולר / התזה בכיסוי של 1 ליטר ל 2.5-3 מ"ר.
- יש לחזור על הפעולה על לקבלת עובי נדרש.

כושר כיסוי איננו כולל אובדנים מכל סוג.

**הערה: לצורך קבלת עקומת הביצועים הנדרשת יש להקפיד על כושר כיסוי לפי הוראות הייצור ועל ערבוב הצבע במערבל מכני איטי לצורך פיזור הכדוריות הקרמיות במערכת.**